

ISTRUZIONI DI POSA PER IL PARQUET PREFINITO NORDHOLZ

Preparazione alla posa

Listoni di parquet, collante, spatola dentata, tassello, martello, cunei di posa, seghetto alternativo e sega troncatrice, doppio metro, squadra per falegnami, matita, supporto telescopico per soffitto;

Prima della posa, il pavimento deve essere acclimatato nella confezione originale, non aperta, fino a raggiungere la temperatura ambiente (almeno 24 ore). Le singole confezioni devono essere aperte solo immediatamente prima della posa. Il prerequisito per una posa a regola d'arte è un sottofondo pronto per l'installazione (livellato, permanentemente asciutto, pulito, privo di crepe, resistente alla tensione e alla pressione, ...) in conformità alla norma vigente (DIN18356). Se il pavimento non è livellato secondo la norma DIN 18202 "requisiti maggiori", deve essere preparato con primer e livellanti adatti. Prima della posa, assicurarsi che l'umidità residua non superi l'1,8% per i massetti cementizi e lo 0,3% per i massetti a base di solfato di calcio secondo CM; in ogni caso, la corrispondente umidità relativa del massetto deve essere inferiore al 60%rH. Se è presente un riscaldamento a pavimento, questo deve essere acceso prima dell'installazione. I giunti funzionali della sottostruttura (massetto e giunti di separazione dell'edificio) devono essere rilevati. È inoltre necessario prevedere giunti di dilatazione tra le stanze. A seconda della geometria e delle dimensioni del locale, possono essere necessari ulteriori giunti di dilatazione.

Attenzione:

Gli assortimenti calmi o vivaci determinano un aspetto diverso in ogni caso. È inoltre necessario verificare la qualità delle tavole, poiché non esiste alcun diritto di reclamo per la merce già posata. Se necessario, prima di iniziare la posa in opera, selezionare le tavole per i listelli dei bordi, per i gradini delle scale ecc. Prima della posa, è particolarmente importante ordinare i listoni in base al colore. In seguito, è ancora possibile influenzare in modo specifico l'aspetto dell'ambiente grazie al modo in cui vengono posati i listoni. Se i listoni sono posati in modo continuo, conferiscono al pavimento un carattere omogeneo; se i listoni chiari e scuri sono deliberatamente mescolati, si ottiene un aspetto rustico e vivace. In questo modo, gli stessi listoni possono avere effetti completamente diversi in una stessa stanza, a seconda di come vengono posati.

Posa "incollata"

L'incollaggio su tutta la superficie comporta vantaggi in termini di miglioramento del rumore d'impatto e di migliore efficienza del riscaldamento a pavimento. Per l'incollaggio è necessario utilizzare un adesivo ad elasticità permanente; consigliamo i seguenti adesivi per parquet: Stauf 2 K - EP 650 (EC1+) o Stauf 1 K - Multistrato (EC1+).

La prima fila di listoni deve essere rivolta verso la parete con la femmina, nel caso del sistema maschio/femmina, o con il lato maschio, nel caso del sistema a incastro, e deve essere assolutamente allineata. Allineare la prima fila di listoni con un tracciatore. Se la parete non è dritta, trasferire l'andamento della parete sulla prima fila di listoni e rifare la segatura.

Applicare la colla necessario per la prima fila con una spatola dentata adatta a questo scopo (Spatola dentata n. 5 - Incollaggio di parquet prefabbricati) e posarvi le prime tavole del pavimento.

La distanza necessaria dalla parete (di solito 10-12 mm) deve essere mantenuta da cunei in modo che il pavimento possa espandersi.

Fissare la tavola in posizione con cunei distanziatori. La seconda tavola della prima fila viene inserita (con incastro maschio-femmina) con l'aiuto di un tassello, prima sul lato di testa, poi sul lato lungo (con sistema a incastro) a filo del lato frontale con attenzione dall'alto, battendo leggermente dall'alto, la tavola viene bloccata al primo elemento (utilizzare un martello di gomma per questo). Procedere allo stesso modo con le altre tavole della prima fila. Per l'ultima tavola della prima fila, segnare la distanza dalla parete (fare attenzione al giunto di dilatazione!) utilizzando la squadra per falegname e poi segare questo pezzo (A) lungo questo segno.

Iniziare la fila successiva sempre con il pezzo avanzato (B, lunghezza minima 40 cm!) dalla fila precedente. Posizionare il pezzo avanzato vicino alla prima fila - con la linguetta rivolta verso la scanalatura della prima fila - battere leggermente con il martello e il blocchetto per ricollegare le tavole (con il sistema Click, angolare il pezzo avanzato in diagonale (angolo di circa 30°) dall'alto nella scanalatura sul lato lungo senza lasciare spazi vuoti, premere finché la tavola scatta in posizione. Se ci sono ancora delle piccole fughe, si possono battere le tavole a tenuta di giunto con l'aiuto del tassello e di colpi molto leggeri sul lato lungo).

In questo modo, l'intera superficie del pavimento viene posata fila per fila. È importante che i giunti di testa abbiano sempre una distanza minima di 40 cm dai giunti di testa della fila precedente.

Posa „flottante“

Srotolare il sottotappeto anticalpestio, fissarlo bene e non sovrapporlo. Fissare quindi i bordi di testa con nastro adesivo. Se necessario (ad esempio: umidità posticipata, locali senza cantina, ecc.), è necessario prevedere anche una barriera al vapore da applicare secondo le istruzioni del produttore. Nordholz consiglia l'uso di Silenzio Easy SD con barriera al vapore integrata da 2 mm (art. 2481). La prima fila di listoni è rivolta verso la parete con la scanalatura nel caso di sistema maschio/femmina, o con la linguetta nel caso di sistema a incastro, e deve essere assolutamente allineata. Allineare la prima fila di listoni con un tracciatore. Se la parete non è diritta, trasferire l'andamento della parete sulla prima fila di listoni e rifare la segatura.

La distanza necessaria dalla parete (di solito 10-12 mm) deve essere mantenuta con cunei in modo che il pavimento possa espandersi.

Fissare la tavola in posizione con cunei distanziatori. La seconda tavola della prima fila è (per il sistema maschio/femmina) maschiata prima sul lato frontale, poi sul lato lungo con l'aiuto di un blocco maschiatore, applicare la colla nella guancia della scanalatura superiore sul lato frontale di ogni tavola. (con il sistema Click), inserite con cautela a filo dall'alto sul lato frontale, picchiettate leggermente dall'alto per bloccare la tavola al primo elemento senza spazi vuoti (utilizzate un martello di gomma per questo). Procedere allo stesso modo con le altre tavole della prima fila. Per l'ultima tavola della 1ª fila, segnare la distanza dalla parete (attenzione al giunto di dilatazione!) con l'angolo di battuta e poi segare questo pezzo (A) lungo questo segno.

Iniziare sempre la fila successiva con il pezzo avanzato (B, lunghezza minima 40 cm!) della fila precedente. Posizionare il pezzo avanzato vicino alla prima fila, con la linguetta rivolta verso la scanalatura della prima fila.

Applicare la colla nella guancia della scanalatura superiore sia sul lato frontale che sul lato lungo di ogni tavola (con il sistema Click, angolare il pezzo avanzato in diagonale (angolo di circa 30°) nella scanalatura del lato lungo dall'alto senza lasciare spazi vuoti, premere fino a quando la tavola non scatta in posizione.

Se ci sono ancora delle piccole fughe, si possono battere le tavole a tenuta di giunto con l'aiuto del tassello e con colpi molto leggeri sul lato lungo).

In questo modo, l'intera superficie del pavimento viene posata fila per fila. È importante che i giunti di testa abbiano sempre una distanza minima di 40 cm dai giunti di testa della fila precedente.

Rimuovere la colla in eccesso che fuoriesce subito dopo la posa con un panno umido e passare un panno asciutto.

Dopo la posa

I cunei devono essere rimossi dopo l'asciugatura dell'adesivo.

Il pavimento installato deve essere protetto con un telo di copertura per evitare danni e sporczia (Nordholz raccomanda l'uso del telo di copertura Floorliner Original).

Cura

Per la cura prescritta, consultare le istruzioni per la cura.

Umidità

Il legno è un prodotto naturale e reagisce alle condizioni dell'ambiente in cui viene posato. Un'umidità insufficiente può causare, ad esempio, crepe da assestamento. La condizione migliore per un pavimento in legno è un'umidità relativa compresa tra il 40 % e il 65 %. Se il valore scende al di sotto del 40%, è necessario utilizzare un umidificatore. Nonostante questi interventi, è possibile che si verifichino giunzioni, crepe o schegge, soprattutto in inverno, in particolare sui sistemi di riscaldamento a pavimento, a causa della bassa umidità.

Cambiamenti di colore

I prodotti naturali cambiano colore a seconda dell'intensità dei raggi solari. A causa dei raggi UV (una componente naturale della luce del giorno), i legni chiari diventano più scuri e quelli scuri più chiari; questo effetto è più evidente nei primi 3-6 mesi. Pertanto, in questo periodo, non appoggiare ad es. tappeti, vasi di fiori, ecc.